



Politechnika Łódzka

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

REGULAMIN PRACOWNI PRACOWNI HODOWLI KOMÓRKOWYCH

laboratorium 214

opiekun dr inż. Bożena Rokita

1. Podczas pracy należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP obowiązujących na terenie Uczelni, a ponadto zasad podanych poniżej.
2. W pracowni wydzielona jest część biurowa i laboratoryjna.
2. Przed przystąpieniem do prac laboratoryjnych należy założyć fartuch.
3. Nie należy otwierać okien w pracowni.
4. W czasie pracy drzwi do pracowni powinny być zamknięte.
5. W pomieszczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków oraz napojów.
6. 7. Sprzęt wykorzystywany w pracowni:
 - a. szafa laminarna
 - b. łaznia wodna z wytrząsaniem
 - c. wirówka z chłodzeniem
 - d. mikroskop z odwróconą optyką
 - e. inkubator do hodowli tkanek
 - f. lodówki
 - g. spektrofotometr - BioTek
 - h. zamrażarki (-80°C)
 - i. pojemniki do przechowywania w ciekłym azocie
 - j. sterylizator parowy
 - k. cieplarki
 - l. licznik komórek
 - m. aspirator płynów
8. Obsługa aparatury i urządzeń dozwolona jest wyłącznie po przeszkoleniu przez opiekuna laboratorium lub zapoznaniu się z instrukcją producenta.
9. Praca z odczynnikami możliwa jest po zapoznaniu się z ich kartami charakterystyk.
10. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracy z materiałem biologicznym;
11. W pracowni należy zachować ostrożność, porządek i czystość;
12. Wszelkie prace z materiałem biologicznym w komorze z laminarnym przepływem lub poza nią wykonujemy w rękawiczkach jednorazowych;
13. Nie wolno wynosić z pracowni żadnych odczynników i hodowli bez pozwolenia.



Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

90-924 Łódź, ul. Wróblewskiego 15
tel. 042 631 31 96, fax 042 684 00 43



Politechnika Łódzka

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

14. W przypadku uwolnienia do środowiska (rozlania/wysypania) substancji chemicznej, należy postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych przy pracach z substancjami i preparatami niebezpiecznymi”.
15. Na terenie pracowni obowiązuje segregacja odpadów:
 - a. biologiczne (ciała zwierząt, tkanki, zawiesiny komórkowe, jednorazowy sprzęt plastikowy po kontakcie z hodowlami) - czerwone worki;
 - b. medyczne (końcówki do pipet, igły, strzykawki, jednorazowe skalpele itp.) - pojemniki tekturowe oznaczone „SKAŻONE”;
 - c. chemiczne (żele poliakrylamidowe, agarozowe, zużyte odczynniki itp.) – niebieskie/czarne worki lub kanister na odpady płynne;
 - d. inne (rękawiczki, jednorazowy sprzęt plastikowy bez kontaktu z hodowlami komórkowymi itp.) – niebieskie/czarne worki;
16. Osoby chore lub z objawami przeziębienia – mają całkowity zakaz pracy w laboratorium, ewentualnie po indywidualnym uzyskaniu zgody prowadzącego, stosując dodatkową ochronę hodowli np. maseczki na twarz.
17. Pomieszczenia laboratoryjne po zakończeniu pracy należy sprawdzić czy wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne i woda zostały wyłączone, drobny sprzęt odłożony na miejsce, a użyte naczynia laboratoryjne szklane umyte i odłożone do suszenia, a plastikowe wyrzucone.
18. Miejsce pracy musi być pozostawione w ładzie i porządku;
19. Po zakończonej pracy z materiałem biologicznym i przed opuszczeniem pracowni należy umyć ręce.
20. W razie zaistnienia nawet najmniejszego wypadku należy niezwłocznie powiadomić opiekuna pracowni.
21. Apteczka znajduje się na zewnątrz przy drzwiach do laboratorium 214, oczomyjka w pracowni 203 przy zlewie po lewo od wejścia.

TELEFONY ALARMOWE:

Numer alarmowy z telefonu komórkowego: **112**

Pogotowie ratunkowe: **999**

Straż pożarna: **998**

Policja: **997**

Straż miejska: **986**

Pogotowie ciepłownicze: **993**

Pogotowie energetyczne: **991**

Pogotowie gazowe: **992**

Pogotowie wodociągowe: **994**

